





Mintavételi Utasítás

MVU-2-W

Vizsgálandó: Illékony szénhidrogének
Mintatípusok: Talajok

Szükséges mintavételi edény:

Ismert mennyiségű extrahálószeret tartalmazó teflonbetétes kupakkal ellátott headspace üveg.

WESSLING Hungary Kft.		T-VPH	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a J e l e:	
T-VPH		T-VPH	Helye:	Project:	
		M i n t a v é t e l	I d e j e: É v H ó N a p		
			Szervezet:		Személy:
Megrendelő:					
	Tartóssítás: Hűtés	Vizsgálat: ILLÉKONY SZÉNHI-DROGÉNEK			
		Megjegyzés:			

Eljárás:

Ügyeljen arra, hogy a szárazanyag-tartalom meghatározására is legyen MVU-1-W mintavételi utasítás szerint vett külön minta!

1. Tegyen az extrahálószerbe kb. 10 g talajmintát! (Ez kb. 3-5 mokaáskanányi minta a talaj tömörségétől, nedvességétől függően.) A bémért minta mennyiségénél vegye figyelembe a szennyezettségre vonatkozó érzékszervi megfigyeléseket! Vigyázzon arra, hogy az edényben lévő oldószer ne folyjon, ne fröcsköljön ki!
2. Tisztítsa meg az edény száját és a menetet a talajszemcséktől, és gondosan csavarja rá a kupakot!
3. Rázza össze a mintát az extrahálószerrel!
4. Tartsa az edényt 10 °C alatti hőmérsékleten a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: 12 óra

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető