




Mintavételi Utasítás

MVU-2-W

Vizsgálandó: Illékony szénhidrogének
Mintatípusok: Talajok

Szükséges mintavételi edény:

Ismert mennyiségű extrahálószeret tartalmazó teflonbetétes kupakkal ellátott headspace üveg.

WESSLING Hungary Kft.	T-VPH	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele:	
T-VPH			Helye:	Project:
		M i n t a v é t e l	I d e j e : Év Hó Nap	
			Szervezet:	S z e m é l y :
	Tartósítás: Hűtés	Megrendelő:	Vizsgálat: ILLÉKONY SZÉNHYDROGÉNEK	
		Megjegyzés:		

Eljárás:

1. Tegyén az extrahálószerbe kb. 10 g talajmintát! (Ez kb. 3-5 mokaáskanálnyi minta a talaj tömörségétől, nedvességétől függően.) A bemért minta mennyiségénél vegye figyelembe a szennyezettségre vonatkozó érzékszervi megfigyeléseket! Vigyázzon arra, hogy az edényben lévő oldószer ne folyjon, ne fröcsköljön ki!
2. Tisztítsa meg az edény száját és a menetet a talajszemcséktől, és gondosan csavarja rá a kupakot!
3. Rázza össze a mintát az extrahálószerrel!
4. Tartsa az edényt 10 °C alatti hőmérsékleten a laboratóriumba érkezésig!

Ügyeljen arra, hogy a szárazanyag-tartalom meghatározására is legyen MVU-1-W mintavételi utasítás szerint vett külön minta!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **12 óra**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető