

## Mintavételi Utasítás

MVU-10-W

**Vizsgálat: AOX**  
**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:  
Jól zárható, teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.

<b>AOX</b>	0000000		<b>AOX</b>	MINTAJELE					
	0000000			HELY					
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET		SZEMÉLY			
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	MEGRENDELŐ					
	0000000		TARTÓBITÁS Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub>	PROJEKT					
	0000000			VIZSGÁLAT Adszorbeálható szerves halogéntartalom			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS		

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt majdnem teljesen tele a mintával!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: max. 24 óra!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető