





## Mintavételi Utasítás

MVU-12-W

**Vizsgálandó: FenolIndex**  
**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható 1000 ml-es barna üveg.

WESSLING Hungary Kft.		FENOL	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a Jele:			
FENOL				Helye:		Project:	
				Ideje: Év Hó Nap Óra Perc			
				Szervezet:		Személy:	
				Megrendelő:			
		Tartósítószer: <chem>CuSO4</chem>		Vizsgálat: FENOLINDEX			
		Megjegyzés:					

**Az edény szilárd réz-szulfátot tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!**  
**Figyelem! A mintatartó edényt ne öblítse át a mintával!**

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával és zárja le!
2. Rázza össze az edényt a tartósítószer teljes oldódásáig!
3. Hűteni nem feltétlenül szükséges!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 hét**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető