

## Mintavételi Utasítás

MVU-27-W

**Vizsgálandó: Perfluoro-oktánsav, perfluorooktán-szulfonsav**  
**Mintatípusok: Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott 250 ml-es polietilén palack.

Alkalmazott címke:

<b>EGYÉB</b>	0000000		<b>EGYÉB</b>	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
0000000000000	0000000		0000000000000	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000		0000000000000	SZERVEZET			SZEMÉLY		
<b>WESSLING Hungary Kft.</b>	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000		<b>WESSLING Hungary Kft.</b> Tel.: +36 1 872 3600	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 		
			<b>TARTÓSÍTÁS HÜTÉS</b>						

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **6 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető