

## Mintavételi Utasítás

MVU-5-W

**Vizsgálandó: Poliaromás szénhidrogének (PAH)**  
**Mintatípusok: Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

<b>PAH</b>  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	0000000		<b>PAH</b>  000000000000 TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> HÜTÉS	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT Poliaromás szénhidrogének			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS			

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószerrel tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószerrel ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig, és fokozottan óvja a fényhatásoktól!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető