

## Mintavételi Utasítás

MVU-11-W

**Vizsgálendő: Egyéb szerves szennyezések (peszticidok, PCB-k, klórfenolok stb)**  
**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg, vizsgálat-típusonként 1-1 db.

**Peszticidok vizsgálatokor kérem, hogy konzultáljon a labor munkatársaival a szükséges mintamennyiségről!**

Kétféle általános felhasználású címkét ajánlunk:

a) Specifikussá tehető kézi beírással egyfajta vizsgálatra *már az edények kiadásakor*, mert az analitikára utaló cella üres.

WESSLING Hungary Kft.		WESSLING Hungary Kft.	M i n t a j e l e:					
		H e l y e:	P r o j e c t:					
		M i n t a v é t e l	I d e j e:	É v	H ó	N a p	Ó r a	P e r c
		S z e r v e z e t:	S z e m é l y:					
		M e g r e n d e l ő:						
		V i z s g á l a t:						
		M e g j e g y z é s:						
❄	❄	T a r t ó s í t á s:						
❄	❄	H ű t é s						

b) Teljesen általános felhasználású címke (analitika: Egyéb), amelyet bármilyen célra fel lehet használni.

WESSLING Hungary Kft.		WESSLING Hungary Kft.	M i n t a j e l e:					
E	E	H e l y e:	P r o j e c t:					
		M i n t a v é t e l	I d e j e:	É v	H ó	N a p	Ó r a	P e r c
		S z e r v e z e t:	S z e m é l y:					
		M e g r e n d e l ő:						
		V i z s g á l a t:						
		M e g j e g y z é s:						
❄	❄	T a r t ó s í t á s:						
❄	❄	H ű t é s						

**Eljárás:**

**Figyelem! A mintatartó edényt ne öblítse át a mintával!**

1. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával!
2. Amennyiben a minta aktív klórt tartalmazhat, adjon a mintához kb. 100 mg nátrium-tioszulfátot!  
(Csapott kávéskanálnyi  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



**Filep Zoltán**  
laboratóriumvezető