

Mintavételi Utasítás

MVU-11-W














**Vizsgálandó: Egyéb nem illékony szerves szennyezések
(PCB-k, fenolok/klórfenolok, nem illékony klórbenzol*)
Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg (vizsgálat-típusonként 1-1 db).

* Illékony klórbenzolok vizsgálata esetén 40 ml-es EPA vial is szükséges.

Alkalmazott címke:

EGYÉB  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000 	EGYÉB  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000 		HELY					
	0000000 		IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000 		SZERVEZET		SZEMÉLY			
	0000000 		MEGRENDELŐ					
	0000000 		PROJEKT					
<input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃	0000000 	TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT		MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			
<input type="checkbox"/>	0000000 	HÜTÉS						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető