

Mintavételi Utasítás

MVU-13-W

Vizsgálandó: Anionaktív detergens
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 500 ml-es barna üveg. **Kénsavval (H₂SO₄) tartósított!**

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.		ANA	WESSLING Hungary Kft.	Minta jele:	
ANA					
		Mintavétel	Helye:		Project:
			Ideje: Év Hó Nap Óra Perc		
			Szervezet:		Személy:
		Megrendelő:			
		Tartósítás:	Vizsgálat: ANIONAKTÍV DETERGENS		
		Kénsav	Megjegyzés:		

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető