




Mintavételi Utasítás

MVU-17-W

Vizsgálendő: Összes fém (oldott + lebegőanyaghoz kötött)
Mintatípusok: Szennyvíz és Ivóvíz

Szükséges mintavételi edény: 50 ml-es PP centrifuga cső.

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| Wessling Labor Kft | | ΣFÉM | Wessling Hungary Kft | M i n t a j e l e: | | | | | |
| ΣFÉM | | | | H e l y e: | | P r o j e c t: | | | |
|  | |  | | I d e j e: E v H ó N a p Ó r a P e r c | | | | | |
| | | | | M i n t a v é t e l | | S z e r v e z e t: | | S z e m é l y: | |
| | | | | M e g r e n d e l ő: | | T a r t ó s í t á s: | | V i z s g á l a t: ÖSSZES FÉM | |
|  | | Hűtés | | M e g j e g y z é s: | | | | | |

Eljárás:

A mintát ne szűrje meg!

Fogyasztói csapnál vett vízminta esetében a réz, nikkelt és ólom koncentrációjának meghatározására szolgáló mintaegyed az 1 liter kifolyatás nélkül vett minta megfelelő részlete.

1. Töltse meg 50 ml-ig a mintavételi edényt és zárja azt le!
2. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

FIGYELEM: a centrifuga cső salétromsavat tartalmaz. Használat során fokozottan figyeljen a munkavédelmi rendszabályok betartására.

R 35: Súlyos égési sérülést okoz

S 23-26-36/37/39-45: A keletkező gőzt ne lélegezzük be. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-arcvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésre az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető